Instrukcja montażu paneli SPC z systemem Unilin

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Powyższa instalacja zapewni wyjątkową i bezproblemową eksploatację. Zdiagnoz lub montaż oporowate się z poniższą treścią.

Uwaga: niniejszy instalacji zgłosić zbiór zaleceń, rekomendacje się korzystanie z sobą profesjonalnych montażystów, ponieważ niepoprawnie instalacja lub złe przygotowanie podłoża mogą być powodem reklamacji.

Bezpieczeństwo: należy zawsze korzystać ze sprzętu chroniącego oczy i dłonie, oraz zachować szczególną ostrożność podczas docinania oraz przenoszenia paneli.

Przechowywanie i transportowanie materiału powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie (zachowanie ostrożności podczas). Karton należy kłaść na płasko, nigdy nie opierać na krawędziach, lub stawiać pionowo. Najkorzystniej przechowywać na stosie (maksimum 8 kartonów) płasko przeznaczona ich, ze troską o zewnętrzne zachowaj szczególną ostrożność, najlepiej poprzez drugą osobę.

Podstawowe narzędzia wymagane do instalacji:
Ołówek, dystanse (wałek), ściągacz, gumowy młotek, linial, ołówek, miarka nowoczesna, zamar kwadrat (kredka) rzędu budowlany. Opcjonalnie: piła ręczna, piła ukośnica, piła stołowa.

Przed montażem

- Należy sprawdzić czy wszystkie panele posiadają ten sam numer partii produkcyjnej. Nie partii znajduje się na kartonie opakowania. Nie należy instalować paneli z różnych partii a w przypadku ewentualnej reklamacji w pomieszczeniach, które bezpośrednio łączą się ze sobą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż paneli o odmiennej jakości, ilości, wzorze, kolorze, wymiarze, uszkodzeniem, które zauważone jakiekolwiek wady, nie należy przystępować do procesu instalacji i poinformować skontaktować się z dostawcą. Po montażu uznawane są za zaakceptowane.
- Panele należy ułożyć w pomieszczeniu, w którym będą eksploatowane, w celu aklimatyzacji. Zalecamy przynajmniej 48 godzin, w zależności od wilgotności i temperatury w pomieszczeniu między 18°C - 22°C. Po rozpakowaniu, ułożyć panele na płaskiej, twardej, suchej i równej powierzchni. Nie stawiać pionowo lub na krawędzi. Panele są aklimatyzowane w sposób uniemożliwiający ich bezpośrednio kontakt z podłożem, aby zapobiec dalszemu podgrzaniu dolnej warstwy paneli. Dodatkowo zabezpieczają przechowywane produkty w pobliżu grzejników lub innych przyrządów ciepła.
- **Przygotowanie podłoża.** Podłoże musi być wolne, od wszelkich zanieczyszczeń (w razie konieczności wymagane jest zamiatanie, odkurzanie i mycie podłogi).

Należy upewnić się, że dany obszar jest czysty, twardy, wypoziomowany, pozbaba równa i bez wybrzuszeń. Nierówności lub wybrzuszenia o wysokości nie 3 mm na odcinku 2 m. Podłoże, na którym będzie montowane panele musi być suche, o wilgotności nie przekraczającej 2% w przypadku podłoża betonowego. Jeśli podłoże jest nierówne należy doprowadzić elementy jej korrektor. Zastosuj się elementów podłogowych (np. Gąsy i wycięcia) po ich montażu aby pozostawić przy ścianie omawianą wcześniej dylatację obwodową.

Podłoże nie wymaga dylatacji w przejściach do pomieszczeń i przewiązanych, lub podłoże jest powierzchni od odpowiedzi dalsze.

Ważne: W przypadku ogrzewania podłogowego lub pomieszczeń przylegających do dużo dłuższe ścisła (zwiększa temperatura), oraz w pomieszczeniach powyżej 40 m2, dylatacją obwodowa należy zwiększyć do 8 mm.

Bardzo duże powierzchnie. Na obszarach powyżej 1000 m2 konieczne jest wykonywanie dylatacji przygwoić i skurczowych, a dylatacja obwodowa powinna wynosić minimum 8 mm.

Niezależnie od wielkości powierzchni, wszelkie dylatacje przyległe i konstrukcyjne należy zachować wszystkie wykonane podłogi.

Na podłodze nie należy umieszczać bagażu ciężkich meble, takich jak wyspy kuchenne/sofaowe, szafy wnękowe itp. chyba, że pod blokiem/sofą/wyspą/szafą wykonane nakręcą dylatacyjne.

Planowanie układ

Rozkład paneli należy tak zaplanować, aby w jak najwyższym stopniu zminimalizować ilość wąskich elementów pod, aby zapobiegać ich pomieszczeń głównych. Elementy ułożone obwodowo do ściany powinno być szerokość nie 5 cm, zalecamy szerokość obwodowego do ściany nie 20 cm. Pamiętaj, aby zmierzyć całkowitą odległość między przeciwległymi ścianami i odjąć/dodać 2 pierwsze/ostatnie panele, aby uniknąć, że panele, za ostatni rząd po docięciu nie będzie dużo węższe (min 5 cm). Można go wywyrzeźbiwać ostatnie/ pierwszy rząd.

Zalecamy ułożenie paneli prostopadle do najwięcejszej ilości naturalnego światła w pomieszczeniu (okna, drzwi balkonowe) lub 3) ułożenie z kierunkiem padania światła, chyba, że projekt stanowi inaczej.

Przewiązanie rzędów (odległość kolejnych łączeń wzgląd/wzgląd) rzędu powinna wynosić minimum 30 cm. Aby uzyskać możliwie najlepszy wygląd, zalecamy się stosowanie różnych odległości przesunięcia w wzgląd. Aby uzyskać najlepszy efekt, najlepiej korzystać z deski mniejszej pr z 6 do 3 kartonów.

Instalacja

- Rozpocznij od usunięcia listwa przypodłogowych, zwierzchnie, cokołów lub/wnęk, urządzeń i mebli z pomieszczenia, aby panele ułożowej bezpośrednio na ścianami i zachowania dylatacji obwodowej (uczestniczyć dylatacji przeczytać powyżej w dziale „dylatacja"). Najlepiej nie przycinaj elementów w taki sposób, aby trzeba je było wkładać „na siłę". Jeśli jest to możliwe należy podłożyć ościeżnice drzwi, aby panele mogły się swobodnie ukryć pod nimi. Jeśli nie